

Canon

EOS *REBEL T100*



Manual de Instruções

É possível transferir manuais de instruções (ficheiros PDF) e software a partir do Web site da Canon (p. 4, 311).

www.canon.com/icpd

PORTUGUÊS

Introdução

A EOS Rebel T100 é uma câmara digital single-lens reflex que inclui um sensor CMOS de detalhes finos, com aprox. 18,0 megapixels efetivos, DIGIC 4+, AF de 9 pontos de elevada precisão e alta velocidade, aprox. 3,0 disparos/seg. no modo de disparo contínuo, disparo no modo Visualização direta, gravação de filmes em Alta Definição Total (Full HD) e função Wi-Fi (comunicação sem fios).

Antes de Começar a Captar Imagens, Leia as Seguintes Informações

Para evitar fotografias estragadas e acidentes, leia primeiro as secções “Instruções de segurança” (p. 20-22) e “Precauções de Manuseamento” (p. 23-25). Além disso, leia este manual atentamente para assegurar uma utilização correta da câmara.

Consulte Este Manual Enquanto Estiver a Utilizar a Câmara para se Familiarizar com a Mesma

Enquanto lê este manual, experimente tirar algumas fotografias de teste para ver os resultados. Assim, será mais fácil saber como funciona a câmara. Guarde este manual num local seguro para poder consultá-lo novamente quando for necessário.

Testar a Câmara Antes de Utilizá-la e Responsabilidade

Depois de disparar, reproduza as imagens e verifique se ficaram bem gravadas. Se a câmara ou o cartão de memória estiver danificado(a) e não conseguir gravar nem transferir as imagens para um computador, a Canon não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas ou inconvenientes causados.

Copyrights

As leis de copyright do seu país podem proibir a utilização das imagens gravadas ou de músicas com copyright e imagens com música no cartão de memória, salvo para uso privado. Tenha também em atenção que certas atuações em público, exposições, etc., podem proibir a fotografia, mesmo para uso privado.

Lista de Verificação de Itens

Antes de começar, verifique se os itens abaixo estão incluídos juntamente com a sua câmara. Se faltar algum item, contacte o seu distribuidor.



Câmara

(com ocular e tampa do corpo)



Correia



Bateria LP-E10

(com tampa protetora)



Carregador de Bateria

LC-E10E*

* O Carregador de Bateria LC-E10E vem com um cabo de alimentação.

- **A câmara não inclui o CD-ROM de Software, cabo de interface ou cabo HDMI.**
- Os Manuais de Instruções fornecidos estão listados na página seguinte.
- Se adquiriu um Kit de Objetiva, verifique se as objetivas estão incluídas.
- Tenha cuidado para não perder nenhum dos itens acima.
- Para mais informações sobre itens vendidos em separado, consulte o Mapa do Sistema (p. 274).



Se precisar de Manuais de Instruções das Objetivas, pode transferi-los a partir do Web site da Canon (p. 4). Os Manuais de Instruções das Objetivas (PDF) destinam-se a objetivas vendidas individualmente. Ao adquirir o Kit de Objetiva, alguns dos acessórios fornecidos com a objetiva podem não corresponder aos que são indicados no Manual de Instruções da Objetiva.



É possível transferir o software a partir do Web site da Canon (p. 311) para utilização.

Manuais de Instruções



Guia de Consulta Rápida

O folheto descreve o funcionamento básico.

É possível transferir Manuais de Instruções (ficheiros PDF) mais detalhados a partir do Web site da Canon.

Transferir e Ver os Manuais de Instruções (ficheiros PDF)

1 Transfira os Manuais de Instruções (ficheiros PDF).

- Estabeleça ligação à Internet e aceda ao seguinte Web site da Canon.

www.canon.com/icpd

- Selecione o país ou a região em que reside e transfira os Manuais de Instruções.

Manuais de Instruções Disponíveis para Transferência

- Manual de Instruções da Câmara
- Manual de Instruções da Função Sem Fios
- Guia de Consulta Rápida
- Manuais de Instruções das Objetivas
- Manuais de Instruções do Software

2 Veja os Manuais de Instruções (ficheiros PDF).

- Faça duplo clique no Manual de Instruções transferido (ficheiro PDF) para abrir o manual.
- Para ver os Manuais de Instruções (ficheiros PDF), é necessário o Adobe Acrobat Reader DC ou outro visualizador de PDF da Adobe (é aconselhável ter a versão mais recente).
- É possível transferir o Adobe Acrobat Reader DC gratuitamente a partir da Internet.
- Para saber como utilizar software de visualização de PDF, consulte a secção de Ajuda do software.

Cartões Compatíveis

Os seguintes cartões podem ser utilizados na câmara independentemente da capacidade: **se o cartão for novo ou se tiver sido previamente formatado noutra câmara ou num computador, é recomendado que o formate com esta câmara** (p. 52).

- Cartões de memória SD
- Cartões de memória SDHC
- Cartões de memória SDXC



A câmara pode utilizar cartões UHS-I, mas uma vez que não é compatível com a norma UHS-I, as velocidades de leitura/gravação serão equivalentes, na melhor das hipóteses, à SD Speed Class 10.

Cartões em que Pode Gravar Filmes

Quando gravar filmes, utilize um cartão SD de grande capacidade com SD Speed Class 6 “CLASS6” ou superior.

- Se utilizar um cartão com uma velocidade de gravação lenta quando gravar filmes, o filme pode não ser gravado corretamente. E se reproduzir um filme num cartão com uma velocidade de leitura lenta, o filme pode não ser reproduzido corretamente.
- Para verificar a velocidade de gravação/leitura do cartão, consulte o Web site do fabricante do cartão.




Neste manual, “cartão” refere-se a cartões de memória SD, SDHC e SDXC.

* **A câmara não vem com um cartão incluído para gravar imagens/filmes.** Tem de adquiri-lo em separado.

Guia de Iniciação Rápida


1



Introduza a bateria (p. 36).

- Para carregar a bateria, consulte a página 34.


2



Introduza o cartão (p. 36).

- Com a etiqueta do cartão voltada para a parte de trás da câmara, introduza-o na ranhura do cartão.


3



Coloque a objetiva (p. 44).


- Alinhe o índice de montagem branco ou vermelho da objetiva com o índice de montagem da câmara da mesma cor para colocar a objetiva.

4



Coloque o interruptor de modo da focagem da objetiva na posição <AF> (p. 44).


5



Defina o Seletor de Modos para <AF+> (Cena Inteligente Auto) (p. 58).

- Todas as definições necessárias da câmara serão especificadas automaticamente.
- Quando aparecer o ecrã de definição de data/hora/zona no LCD, consulte a página 41.


6



Foque o motivo (p. 47).

- Olhe através do visor e coloque o motivo no centro do visor.
- Carregue no botão do obturador até meio, para a câmara focar o motivo.
- Se o ícone <⚡> piscar no visor, levante o flash incorporado com os dedos.

7



Tire a fotografia (p. 47).

- Carregue no botão do obturador até ao fim para tirar a fotografia.

8







Reveja a imagem.







- A imagem captada é apresentada durante cerca de 2 segundos no LCD.
 - Para ver novamente a imagem, carregue no botão <▶> (p. 82).
- Para fotografar enquanto visualiza o LCD, consulte “Disparo no modo Visualização direta” (p. 137).
 - Para ver as imagens captadas até aqui, consulte “Reprodução de Imagens” (p. 82).
 - Para apagar uma imagem, consulte “Apagar Imagens” (p. 228).

Convenções Utilizadas neste Manual

Ícones neste Manual

-  : Indica o Seletor Principal.
-  : Indica as teclas em cruz <⬆⬇⬅⬇> nas partes superior, inferior, esquerda e direita.
-  : Indica o botão de Definição.
-  : Indica que cada função permanece ativa durante aprox. 4 seg., 6 seg., 10 seg. ou 16 seg. depois de libertar o botão.

* Além dos que são mencionados acima, os ícones e símbolos utilizados nos botões da câmara e apresentados no LCD são também utilizados neste manual nas descrições de operações relevantes e da funcionalidade.

-  : Indica uma função que pode ser alterada carregando no botão <MENU> para alterar as respetivas definições.
-  : Este ícone apresentado no canto superior direito dos títulos das páginas indica que a função só está disponível nos modos da Zona Criativa (p. 30).
- (p. **) : Números de referência das páginas, para mais informações.
-  : Aviso para evitar problemas de disparo.
-  : Informações suplementares.
-  : Sugestões ou conselhos para obter fotografias melhores.
-  : Conselhos sobre resolução de problemas.

Pressupostos Básicos e Exemplos de Fotografias

- Para todas as operações explicadas neste manual, parte-se do princípio de que o Seletor de Modos está em qualquer posição que não seja <OFF> (p. 39). Antes de efetuar uma operação, rode o Seletor de Modos para o modo correspondente.
- Parte-se do princípio de que todas as definições de menu e Funções Personalizadas estão predefinidas.
- As ilustrações neste manual mostram a câmara com a objetiva EF-S18-55 mm f/3.5-5.6 IS II, como exemplo.
- Os exemplos de fotografias utilizados neste manual destinam-se apenas a mostrar os efeitos de uma forma mais clara.